



Fitting Instructions Diaphragms Instructions de montage membranes standards

- 1° Markeer de positie van het membraan op de gasschuif.
Marquez la position de l'ergot sur le boisseau.
Mark diaphragms position
- 2° Knip de bovenste plastic ring middendoor met een cutter.
Coupez la bague plastique supérieure avec un cutter.
Break upper plastic ring.
- 3° Demonteer de plastic ring van het membraan.
Démontez la bague en plastique du boisseau.
Take off the plastic ring.
- 4° Doe een test om de membraan juist te positioneren.
Faites un essai de positionnement de la membrane.
Be sure off the right position of the diaphragm.
- 5° Positioneer de plastic ring, deze zou ongeveer toe zijn.
Positionez la bague , elle devrait presque se fermer.
Put on the plastic ring, must be about closed.
- 6° Breng een dunne laag aan van de meegeleverde lijm.
Mettez une fine couche de la colle livrée avec le kit.
Put a thin layer of glue on the edge of the plastic ring.
- 7° Monteer de ring met een weinig lijm, en span deze aan.
Remontez la bague, mettez une goutte de colle et serrez la.
Put a ty rap around the plastic ring.
- 8° De droogtijd bedraagt 8 uren, hierna monteren.
Le temps de séchage est de 8 heures, après installer l'ensemble de façon soigneuse.
Drying time 8 hours. Install properly.

